

SONY
make.believe.

MRW62E-S2

► <http://www.sony.fr>

Ce document a été créé le
14 oct. 2009

Lecteur multcartes argenté compact. USB 2.0 Hi-Speed pour un accès rapide à vos photos, à votre musique et à vos données numériques



Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Transfert simple et rapide de données, de musique et de photos directement depuis une carte mémoire vers un PC/ordinateur portable. Pas besoin de câble de connexion ou d'installation de pilote supplémentaire.
- Format de poche pour un transport aisé, où que vous soyez.
- Connexion USB 2.0 pour un transfert de données rapide (compatibilité ascendante avec USB 1.1)
- Logiciel de reconnaissance de lettre de lecteur pour une identification plus facile des supports d'enregistrement sur votre ordinateur - Remplace les icônes des disques amovibles par les icônes de logements pour cartes mémoire.
- Lecteur/Enregistreur multcartes externe argenté tout-en-un permettant un accès rapide aux cartes mémoire les plus répandues.
- Alimentation USB : aucune alimentation externe requise.

Spécifications techniques

Caractéristiques

Interface USB 2.0

Liens utiles

- [Acheter en direct](#)
- [Productondersteuning](#)
- <http://www.sony.fr>

Lecture/Ecriture

Memory Stick™ (sans MagicGate)	jusqu'à 128 Mo
MagicGate Memory Stick™ *2	jusqu'à 128 Mo
Memory Stick™ (avec MagicGate) *2	jusqu'à 128 Mo
Memory Stick Duo™ (sans MagicGate)	jusqu'à 128 Mo
MagicGate MemoryStick Duo™	jusqu'à 128 Mo
MemoryStick Duo™ (avec MagicGate) *2	jusqu'à 128 Mo
MemoryStick PRO™ *2	jusqu'à 4 Go
MemoryStick PRO Duo™ *2	jusqu'à 8 Go
MemoryStick Micro™ (M2) *2 *4	jusqu'à 1 Go
CompactFlash®	jusqu'à 4 Go
Lecture/Ecriture Microdrive® *1 jusqu'à 6 Go	jusqu'à 6 Go
SmartMedia™ (3,3 V uniquement)	jusqu'à 128 Mo, excepté pour les supports 1 Mo et 2 Mo
xD-Picture Card™	jusqu'à 1 Go
Carte mémoire SD *3	jusqu'à 2 Go
miniSD Card™ *3 *4	jusqu'à 1 Go
MultiMediaCard™	jusqu'à 2 Go
RS-MMC™	jusqu'à 512 Mo
Carte mémoire SDHC	Prise en charge
Remarques 1	Ne formatez pas la carte mémoire sur MRW62E-S2. La carte mémoire doit être formatée à l'aide de l'appareil photo numérique ou du lecteur audio afin de garantir la comptabilité des formats.
Remarques 2	L'enregistrement et la lecture des données MagicGate™ ayant recours à la technologie MagicGate™ ne sont pas pris en charge.
Remarques 3	L'enregistrement et la lecture des données ayant recours à la technologie SD ne sont pas pris en charge.
Remarques 4	Ce lecteur prend en charge les cartes MS Micro, MS Duo et miniSD avec adaptateur.

Système d'exploitation

Windows Vista®	OUI
Windows® XP	OUI
Windows® 2000 SP4 ou version supérieure	OUI
Windows® Me et Mac OS X 10.1.2 ou version supérieure sans installation de pilote supplémentaire	OUI
Taux de transfert	

	USB 2.0 haut débit (jusqu'à 480 Mbit/s)
Alimentation secteur externe	Non requise, alimentation par bus USB
Câble de connexion	Fourni
Dimensions	86 mm (L) x 15,7 mm (H) x 50 mm (P)
Poids (grammes)	46
Longueur du câble (m)	1
Alimentation	CC 4,75 V à 5,25 V (alimentation par bus)
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Température à l'arrêt	-30 °C à 60 °C
Conformité	WHQL, USB, xD
Norme de sécurité	UL / cUL / TUV / (norme EMC : CE / FCC / IC / VCCI / C-tick)

Les éléments fournis sont les suivants :

Lecteur/Enregistreur multiscartes Sony MRW62E-S2	OUI
Câble USB	OUI
CD-ROM du logiciel de reconnaissance de disques	OUI
Instructions d'utilisation	OUI
Carte de garantie	OUI

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------