









Waterproof Case Marine pack

Boîtier étanche Caisson étanche





























































































Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones


MPK-WF

© 2010 Sony Corporation Printed in Japan














* The attachment and the LCD spacer are attached to this unit at the time of purchase.
* La fixation et l'entretroise de LCD ont été fixées à ce boîtier en usine.

























































Rosca para trípode
Cuando utilice un trípode, use uno con tornillo de 3,3 mm o más corto. Esta unidad no podrá fijarse firmemente a un trípode con tornillos largos. Si lo hace podría dañar esta unidad.



Cámara fotográfica digital	Acoplamiento frontal	Acoplamiento posterior	de la pantalla de cristal líquido
DSC-W390	F-A	R-A	—
DSC-W380	F-B*	R-B*	○*
DSC-W360/W330	F-C	R-B*	—
DSC-W350/W320	F-D	R-B*	○*

* El acoplamiento y el espaciador de la pantalla de cristal líquido están fijados a esta unidad en el momento de su adquisición.



Symptôme
La prise de vue n'est pas possible.

Cause/Mesures à prendre

- La batterie est épuisée.
 - Rechargez complètement la batterie.
 - Le « Memory Stick Duo » est plein.
 - Insérez un autre « Memory Stick Duo » ou effacez les données inutilisées du « Memory Stick Duo ».
 - Longlet de protection du « Memory Stick Duo » est en position LOCK.
 - Mettez longlet en position d'enregistrement ou insérez un nouveau « Memory Stick Duo ».
 - L'appareil photo est chaud.
 - Laissez l'appareil photo refroidir en le mettant un instant à un endroit frais.
 - L'appareil photo n'est peut-être pas réglé sur « » (Sous feu) ou « » (Sous feu).
 - Assurez-vous que l'appareil photo est réglé sur « » (Sous feu) ou « » (Sous feu).
 - Le balance des blancs sous feu n'est pas réglée correctement.
 - Vérifiez le réglage de la balance des blancs sous feu de l'appareil photo.

Lors de la lecture, l'image n'a pas les couleurs attendues. (Lors de la prise de vue sous feu)

Spécifications

Matériau
Plastique (PC, ABS), verre

Étanchéité
Joint torique, bouché

Résistance à la pression
Jusqu'à 40 mètres (132 pieds) de profondeur d'eau.

Touches pouvant être actionnées de l'extérieur
ON/OFF (Alimentation), Déclencheur, Zoom (W/T), Mode, Commande (Affichage/ Retardateur/Sourire/Flash), MENU, Suppression, Lecture

Dimensions
Environ 148 × 112 × 89 mm (5 7/8 × 4 1/2 × 3 5/8 po.) (H/h/p) (parties saillantes non comprises)

Poids
Environ 480 g (1 lb 1 oz) (caisson étanche seulement)

Articles inclus
Boîtier étanche (1)
Dragonne (1)
Pare-soleil de l'écran LCD (1)
Diffuseur (1)
Fixation avant (4)
Fixation arrière (2)
Entonnoir de LCD (1)
Bague antireflet (2)
Graisse (1)
Joint torique (1)
Entretien (1)
Jeu de documents imprimés

Accessoires en option
Kit de joint torique ACC-MPI05 (Sassurer de la présence de sur l'emballage lors de l'achat.)

Ce boîtier permet de fixer les accessoires sous-marins SEA&SEA SUNPAK CO., Ltd. Pour de plus amples informations sur ces accessoires, consultez le site suivant:
<http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/mpk/index.html>

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Français

Sélection de la balance des blancs sous l'eau
Permet de régler les teintes des couleurs dans le mode « » (Sous feu) de SCN (Sélection scène) ou dans le mode « » (Sous feu) de M (Mode film).

☑ (Auto) L'appareil photo ajuste automatiquement les teintes des couleurs pour qu'elles paraissent plus naturelles.

☑ (Sous feu 1) Ajuste la balance des blancs lorsque le bleu prédomine.

☑ (Sous feu 2) Ajuste la balance des blancs lorsque le vert prédomine.

☑ (Sous feu 3) Ajuste la balance des blancs en fonction de la source lumineuse. La couleur blanche mémorisée en mode [Régl. pres unij] devient la couleur blanche de référence. Utilisez ce mode lorsque [Auto] ou d'autres modes ne permettent pas d'obtenir une couleur correcte.

☑ (Régl. pres unij)* Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Press. Unij].

* Ce boîtier ne peut pas être utilisé avec les appareils photo DSC-W330/W320.

Remarques
Lorsque ce boîtier est utilisé avec un appareil photo DSC-W390/W380/W360/W350

- Selon la couleur de feu, la balance des blancs sous feu peut ne pas fonctionner correctement même si vous sélectionnez [Sous feu 1] ou [Sous feu 2].
- Lorsque le flash est [Activé] la balance des blancs sous feu peut être réglée seulement sur [Auto], [Press. Unij] ou [Régl. pres unij].
- [Régl. pres unij] ne peut pas être sélectionné pendant la charge du flash.
- Les références de blanc enregistrées avec [Balance blanc] et [Balance blanc sous feu] sont mémorisées séparément.

Lorsque ce boîtier est utilisé avec un appareil photo DSC-W330/W320

- Selon la couleur de feu, la balance des blancs sous feu peut ne pas fonctionner correctement même si vous sélectionnez [Sous feu 1] ou [Sous feu 2].
- Lorsque le flash est [Activé], la balance des blancs sous feu ne peut être réglée que sur [Auto].

Pour le détail sur les réglages, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo.

Utilisation du bouton de zoom (W/T) (Voir l'illustration M)

- Appuyez sur le côté W pour un zoom arrière. (Le sujet semble s'éloigner.)
- Appuyez sur le côté T pour un zoom avant. (Le sujet semble se rapprocher.)

Remarques sur l'enregistrement

- Si vous ne prenez pas de photos ou ne filmez pas pendant un certain temps, l'appareil photo se mettra de lui-même hors tension pour préserver la batterie.
- Pour utiliser de nouveau l'appareil photo, remettez le sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo.
- Lorsque vous utilisez un flash avec ce boîtier, la portée du flash est réduite et les images ont tendance à être plus sombres, de sorte que la distance de prise de vue peut être considérablement réduite dans certains environnements (trop sombres, etc.). Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser une torche marine externe en plus du flash.
- Si vous utilisez le flash sous feu, la lumière du torch peut être réfléchié par les particules présentes dans l'eau et apparaître sur la photo sous forme de cercles de lumière.
- Dans certaines situations, des reflets seront visibles lors de la prise de vue. Dans ce cas, changez de position.

N Lecture

Vous pouvez voir les images sur l'écran LCD à l'aide de la touche d'exploitation. Le son par contre n'est pas audible.

- Mettez l'appareil photo sous tension. (N-1)
- Appuyez sur la touche [Lecture]. (N-2)
- Sélectionnez l'image souhaitée. (N-3)

N-3 ① Pour voir l'image précédente
N-3 ② Pour voir l'image suivante
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo.

Retrait de l'appareil photo

1 Mettez l'appareil photo hors tension. (N-1)

Veillez à mettre l'appareil photo hors tension avant de l'installer ou de le sortir du boîtier. Sinon l'objectif pourrait être endommagé.

2 Ouvrez ce boîtier.
3 Retirez l'appareil photo du boîtier.
L'appareil photo devient chaud si vous l'utilisez longtemps. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors tension et laissez le refroidir avant de le retirer du boîtier.

Faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil photo lorsque vous le retirez.

4 Annulez ☑ (Sous l'eau) ou ☑ (Sous feu).
5 Réglez l'illuminateur AF sur [Auto].

Remarques
Avant d'ouvrir ce boîtier, rincez-le à l'eau du robinet ou à l'eau fraîche et séchez-le avec un chiffon doux. Lorsque vous ouvrez ce boîtier, séchez-vous, vos cheveux ou votre vêtements pour ne pas risquer de mouiller l'appareil photo.

Avant la plongée

- Avant d'utiliser l'appareil photo sous l'eau et avant la plongée, mettez ce boîtier dans l'eau à une profondeur de 1 m (3,3 pieds) et assurez-vous d'une part que l'appareil photo fonctionne correctement et d'autre part que ce boîtier est bien étanchéité.
- Installez l'appareil photo dans ce boîtier avant la plongée et évitez si possible d'ouvrir et de fermer ce boîtier à bord d'un bateau ou sur la plage. Lorsque vous installez l'appareil photo, choisissez un endroit qui n'est pas exposé à l'humidité si possible.
- Avant d'utiliser ce boîtier, assurez-vous qu'aucune saleté n'est prise entre les deux parties avant et arrière de ce boîtier.
- Avant d'utiliser ce boîtier, vérifiez toujours la capacité d'enregistrement de la carte et l'autonomie de la batterie.

Heures les mieux adaptées à la prise de vue
Les heures les mieux adaptées à la prise de vue sont les heures comprises entre 10:00 du matin et 2:00 de l'après-midi, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith.

Résolution de problèmes

Symptôme
Il y a des gouttelettes d'eau dans ce boîtier.

Cause/Mesures à prendre

- Le joint torique présente des craquelures ou des rayures.
 - Remplacez le joint torique par un neuf.
 - Le joint torique n'a pas été mis en place correctement.
 - Placez le joint torique uniformément dans la rainure.
 - La bouché n'est pas verrouillée.
 - Fermez la bouché de sorte qu'elle s'encroûte.

Junta tórica et emballage à prueba de goteo

Junta tórica
Esta unidad utiliza una junta tórica para mantener su resistencia al agua. Con respecto a los detalles, lea el Manual de instrucciones separado de la junta tórica. El manejo inadecuado de la junta tórica puede resultar en infiltración de agua.

Empaquetadura a prueba de goteo
No quite ni aplique grasa a la empaquetadura a prueba de goteo. Si la empaquetadura se levanta o pellizca, se puede producir la infiltración de agua. Si la empaquetadura a prueba de goteo se desprende, vuelva a fijarla de forma que no quede retorcida. (Consulte la ilustración M.)

Duración útil de la junta tórica y la empaquetadura a prueba de goteo
Junta tórica
La duración útil de la junta tórica variará con la frecuencia de utilización de esta unidad y las condiciones. En general, durará aproximadamente un año.

Empaquetadura a prueba de goteo
Reemplace la empaquetadura a prueba de goteo por otra nueva si encuentra en ella arañazos o rajaduras.
Después de haberla reemplazado, compruebe que no haya infiltración de agua.

Grasa
Utilice la grasa del tubo azul (suministrado). La utilización de la grasa del tubo amarillo o la grasa de otros fabricantes dañará la junta tórica, y causará infiltraciones de agua.

Junta tórica, empaquetadura a prueba de goteo, y grasa
Usted podrá adquirir la junta tórica, la empaquetadura a prueba de goteo, y la grasa en el distribuidor Sony más próximo.
Junta tórica (Núm. de modelo 3-080-065-01)
Empaquetadura a prueba de goteo (Núm. de modelo 3-080-066-01)
Grasa (Núm. de modelo 3-071-370-01)

Mantenimiento

- Después de haber grabado en un lugar con brisa del mar, lave bien esta unidad con agua dulce, con la hebilla abrochada para eliminar la sal y la arena, y después frotela con un paño suave y seco. Se le recomienda que sumerja esta unidad en agua dulce durante unos 30 minutos. Si la dejas con sal, las partes metálicas podrían dañar u oxidarse y provocar la infiltración de agua.
- Si esta unidad entra en contacto con aceite broncoador, lávela bien con agua cálida.
- Frote el interior de esta unidad con un paño suave y seco. No la lave con agua. Cerciórese de realizar el mantenimiento indicado arriba cada vez que utilice esta unidad. No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol, bencina, ni diluyente de pintura para la limpieza, ya que podría dañar el acabado de la superficie de esta unidad.

Para almacenar esta unidad

- Fije el espaciador suministrado con esta unidad para evitar el desgaste de la junta tórica. (Consulte la ilustración E.)
- Evite que se acumule polvo en la junta tórica.
- Aplice una ligera capa de grasa a la junta tórica e inserte ésta en la ranura de asiento, y después guarde esta unidad en un lugar fresco y bien ventilado. No abrahe la hebilla.
- Evite almacenar esta unidad en un lugar frío, muy cálido o húmedo, o junto con naftalina o alcanfor, ya que en estas condiciones podría dañarse esta unidad.

C Preparación

D Cuando utilice con una cámara DSC-W360/W330
Quite el espaciador de la pantalla de cristal líquido del acoplamiento posterior R-B.

E Reemplazo del acoplamiento

Los procedimientos siguientes se explican utilizando la DSC-W390/W380. No utilice fuerza excesiva cuando reemplace el acoplamiento.

- Si está utilizando la DSC-W380, no se requerirán los pasos siguientes.
- Utilice siempre el acoplamiento correcto para su cámara consultando la lista de compatibilidad de acoplamientos.

La utilización de un acoplamiento erróneo podría dañar la cámara o hacer que se infiltre agua en esta unidad.

1 Abra esta unidad. (E-1)
Presione juntos los botones OPEN superior e inferior ① y suelte la hebilla en el sentido de la flecha ② para abrir el cuerpo de esta unidad.

Notas

- Tenga cuidado de no perder el espaciador porque lo necesitará para guardar esta unidad.

2 Reemplace los acoplamientos.

- Separe el acoplamiento frontal F-B y el acoplamiento posterior R-B de la DSC-W380 (E-2①).**
 - Sujete el acoplamiento frontal F-B por las partes marcadas con O en la ilustración y levántelo directamente hacia afuera.
 - Presione ligeramente con su dedo la pared interior del acoplamiento posterior R-B y levántelo directamente hacia afuera.
- Utilice el acoplamiento frontal y el acoplamiento posterior designados para su cámara (E-2②).**
 - En la ilustración se muestran el acoplamiento frontal F-A y el acoplamiento posterior R-A de la DSC-W390.
 - Presione firmemente los punos marcados con O en la ilustración.
 - Después de reemplazar el acoplamiento, pulse varias veces los botones de esta unidad para verificar su operación.

* Si quita el acoplamiento de esta unidad para guardarla, enderéclo antes de guardarla. Si lo guardase sin esta unidad, podría dañarse.

Preparación de la junta tórica y la empaquetadura a prueba de goteo

1 Quite la junta tórica.

2 Recubra la junta tórica con grasa.
Limpie la arena y la suciedad de la junta tórica, de la ranura de asiento, o del cuerpo de esta unidad donde toca la junta tórica. Recubra la junta tórica con una capa fina y uniforme de grasa.

3 Fije la junta tórica a esta unidad.

4 Verifique que no haya arena ni suciedad en la empaquetadura a prueba de goteo.

Notas

- No quite ni aplique grasa a la empaquetadura a prueba de goteo.
- El cuerpo de esta unidad podría rayarse o podría infiltrarse agua si la cubierta se cierra con arena o suciedad en la junta tórica o en la empaquetadura a prueba de goteo.

Cerciórese de leer el Manual de instrucciones separado de la junta tórica. En este manual se describen los detalles importantes en el manejo de la junta tórica.

F Preparación de la cámara

Instale la cámara en esta unidad en una sala o en un entorno similar con poca humedad.

Si abriese o cerrase esta unidad en lugares cálidos o húmedos, se podría empañar el vidrio frontal.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara.

1 Quite la correa de la cámara.

2 Inserte la batería y el medio "Memory Stick Duo".
Cerciórese de utilizarlo correctamente.
Cerciórese de que el medio "Memory Stick Duo" disponga de espacio suficiente para grabar imágenes.

3 Pulse el botón ON/OFF (alimentación) para encender la cámara.

4 Seleccione el modo REC. (E-4)
Grabación de imágenes fijas
Cuando utilice la DSC-W390/W380
Selección SCN (Selección escena) con el dial de modo.
Para grabar bajo el agua, seleccione ☑ (Submarino) en la pantalla de cristal líquido.

Quando utilice la DSC-W360/W350/W330/W320
Selección ☑ (Grabación de imágenes fijas) con el selector de modo, pulse el botón MENU y seleccione SCN (Selección escena) desde ☑ (Modo de toma).
Para grabar bajo el agua, seleccione ☑ (Submarino) en la pantalla de cristal líquido.

Grabación de películas
Selección E (Grabación de películas) con el dial de modo o el selector de modo.
Para grabar bajo el agua, seleccione ☑ (Submarino) en la pantalla de cristal líquido. (Solamente cuando utilice una cámara DSC-W390/W380/W360/W350.)

5 Ajuste el iluminador de AF a [Desact].
El iluminador de AF no podrá utilizarse con esta unidad.

6 Compruebe que no haya suciedad en el objetivo ni en la pantalla de cristal líquido.

G Acerca del anillo antirreflejos

Quando se utilice esta unidad es posible que se produzcan reflejos debido a la luz reflejada en la superficie del objetivo. Para reducir estos reflejos, recomendamos fijar el anillo antirreflejos ② a la superficie del objetivo antes de grabar.

Notas

- Compruebe que no haya suciedad ni polvo en la superficie de contacto antes de fijar el anillo antirreflejos.
- Limpie el polvo que pueda haber en la superficie de contacto con un paño húmedo.
- Después de haber utilizado el anillo antirreflejos, guárdelo aplicándolo en la hoja ②.

H Instalación de la cámara en esta unidad

Cerciórese de desconectar siempre la alimentación antes de instalar o extraer la cámara. El objetivo podría dañarse si la alimentación estuviese conectada.

1 Pulse el botón ON/OFF (alimentación) para apagar la cámara.

2 Instale la cámara en esta unidad. (H-2)
Compruebe que la cámara haya quedado correctamente colocada.

3 Cierre el cuerpo de esta unidad y abrahe la hebilla. (H-3)
Asegure el cuerpo de esta unidad, y abrahe la hebilla hasta que los hasta que los seguros superior e inferior queden trabados.

Notas

- Quando cierre el cuerpo de esta unidad, cerciórese de que no haya restos, arena, pelo, ni otras materias extrañas en la junta tórica ni en la ranura de asiento. Si cualquier materia extraña quedase atrapada en estos lugares, podría producirse la infiltración de agua.
- Quando la cámara esté fijada, el centro del objetivo de la cámara puede no estar en línea con el centro del vidrio frontal de esta unidad. Esto no afectará la grabación.

Posición de la hebilla cuando se cierra el cuerpo de la unidad
Buen ejemplo (H-3①)
Mal ejemplo (H-3②)
Si abrochase la hebilla como se muestra en H-3②, ésta se pillaría, imposibilitando el cierre de esta unidad.

Colocación de los accesorios

Colocación de la correa de mano
Se recomienda colocar la correa de mano (suministrada) antes de utilizar esta unidad. (I-1)

Colocación del difusor
Se recomienda colocar el difusor cuando se vaya a grabar utilizando el flash. Alinee el difusor con el protector frontal y presiónlo firmemente como se muestra en la ilustración. (I-2)

I Colocación y extracción de la cubierta de la pantalla de cristal líquido

Forma de colocar (I-1)

1 Fije la correa suministrada de la cubierta de la pantalla de cristal líquido a esta unidad.

2 Alinee la cubierta de la pantalla de cristal líquido con la guía del acoplamiento y presiónela firmemente como se muestra en la ilustración.

Forma de extraer (I-2)
Despliegue la cubierta de la pantalla de cristal líquido y extráigala de la guía.

Notas
Tenga cuidado de no pillar la correa de mano ni la correa de accesorios cuando cierre el cuerpo de esta unidad. Si quedasen pilladas en el cuerpo, podría producirse infiltración de agua.